

## ENFOQUE DE K20 CON VISIÓN DIRECTA (LIVE VIEW)



Para enfocar la imagen con la opción de visión directa (live view), viendo la escena desde la pantalla LCD, **pulsar y mantener pulsado el botón AF** trasero, hasta notar que el objetivo enfoca, y cuando acaba de enfocar, se verá la imagen enfocada en la pantalla LCD. (Durante el proceso de enfoque, la imagen desaparece temporalmente de la pantalla).

Cada vez que cambiamos de encuadre, se debe repetir el enfoque.